

# Аксессуары к вытяжным агрегатам

## Переключатели - Таймер



Стандартный переключатель



Стандартный переключатель-кнопка



Таймер

### Описание

- Переключатели и таймер применяются для активации пикового режима на кухне
- Используются для активации работы вытяжного агрегата:
  - стандартный переключатель и таймер для авторегулируемой системы (вытяжные агрегаты EasyHOME AUTO)
  - стандартный переключатель-кнопка для гигрорегулируемой системы (вытяжные агрегаты, используемые с устройствами BANIA CURVE S и L)

### Модельный ряд

Наименование	Артикул
Для авторегулируемой системы : стандартный переключатель 2 позиции без светового указателя	11022030
Для авторегулируемой системы : таймер 1 час	11022008
Для гигрорегулируемой системы : стандартный переключатель-кнопка	11026011

